



Canon Mobile Printing マニュアル

ご使用前に必ず本書をお読みください。
将来いつでも使用できるように大切に保管してください。

JPN

目次

はじめに.....	iii
本書の読みかた	iv
マークについて	iv
キー・ボタンの表記について	iv
商標について	iv

第 1 章 仕様

Canon Mobile Printing でできること	1-2
対応プリンター / 複合機について	1-6
対応 OS/ 端末について	1-7
対応用紙サイズについて	1-8
印刷できるデータについて	1-9
用紙トレイの選択について	1-10
iPhone と iPad で使用する時の機能差について	1-11
プレビュー / 印刷できるファイルサイズについて	1-12
動作確認済ルーターについて	1-13

第 2 章 操作方法

Canon Mobile Printing から印刷する前に必要な設定	2-2
写真の印刷方法	2-6
Web ページの印刷方法	2-10
ファイルの印刷方法	2-14
ボックス保存する方法	2-17
印刷データのユーザー名を設定する方法.....	2-25

第 3 章 トラブルシュート

プリンターが検出されないとき.....	3-2
位置情報確認メッセージが表示される.....	3-6
ファイルが正常にプレビュー、印刷できない	3-7
設定どおりに印刷されない.....	3-8
印刷中に電話が着信した.....	3-9
プリンター本体の IP アドレス確認方法.....	3-10
印刷の向き、ページ区切り位置が変わって印刷される.....	3-13
印刷ジョブを送信してもプリンターが応答しない	3-14
プリンターの探索に時間がかかる	3-15
メール本文の印刷方法	3-16
PDF を印刷しようすると「プレビューできません。」と表示される	3-17
[写真アルバム] から白黒画像を印刷すると、デバイス側でカラーデータとして カウントされる	3-18
白黒データを印刷すると、デバイス側でカラーデータとしてカウントされる.....	3-19
アプリの [Web] から PDF ファイルを開くと、ページ区切り位置が変わって 印刷される	3-20
FireWall の設定を変更したいので、アプリで使用しているポート番号を 知りたい.....	3-21

はじめに

このたびはキヤノン製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お読みいただきました後も大切に保管してください。

本書の読みかた

マークについて

本書では、操作上必ず守っていただきたい事項や操作の説明に、下記のマークを付けています。

重要

操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤った操作によるトラブルや故障、物的損害を防ぐために、必ずお読みください。

メモ

操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおすすめします。

キー・ボタンの表記について

本書では、キー・ボタン名称を以下のように表しています。

- プリンター上のキー：[キー名称]

例：[環境設定]

- iPhone/iPad 画面上のボタン：[ボタン名称]

例：[プリント]

[保存]

- iPhone/iPad 画面上のアイコン：<アイコン>

例： 

商標について

iPhone、iPad は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。
その他、本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

仕様

1

CHAPTER

Canon Mobile Printing でできること	1-2
対応プリンター / 複合機について	1-6
対応 OS/ 端末について	1-7
対応用紙サイズについて	1-8
印刷できるデータについて	1-9
用紙トレイの選択について	1-10
iPhone と iPad で使用する時の機能差について	1-11
プレビュー / 印刷できるファイルサイズについて	1-12
動作確認済ルーターについて	1-13





Canon Mobile Printing でできること



ネットワーク上のキャノン複合機 / レーザープリンターを利用して、iPhone/iPad から写真、Web ページ、画像、PDF ファイルなどを印刷できます。

■主な機能

- iOS のアルバムから画像を選択して印刷可能
- カメラを起動して、撮影したての写真を印刷可能



- Web ページを表示して印刷可能



- さまざまな様々なアプリケーションと連携して、ファイルを印刷可能




■特長


- 一度に 20 枚までの写真を、まとめて印刷可能
- 用紙サイズを、簡単に設定可能



- カラーモード、印刷ページの指定、両面印刷など、詳細な印刷設定が可能



- 印刷データを複合機 / プリンター内に保存可能（ボックス保存機能を利用可能な機種のみ対応）



- ネットワーク上にあるプリンターの自動検出、または IP アドレス指定による手動探索が可能



メモ

- 有線および無線ネットワーク接続の複合機 / プリンターを使用できます。
- スキャンはできません。
- 本アプリケーション内に、ファイルを保存することはできません。



対応プリンター / 複合機について



キヤノンホームページの Canon Mobile Printing サポートページにて、対応機種のご確認をお願いします。

メモ

AppStore の Canon Mobile Printing ダウンロードページからもサポートページにアクセスできます。



対応 OS/ 端末について



対応 OS

iOS 5.1 以降

対応端末

iPhone 4、iPhone 4S、iPhone 5、iPad、iPad2、iPad（第 3 世代）、iPad mini、iPad（第 4 世代）

メモ
iPod touch は、対応していません。



対応用紙サイズについて



Letter、11x17、Legal、A4、B4、A3 です。

メモ
お使いのプリンターが対応している用紙サイズを選択してください。



印刷できるデータについて



以下のデータを印刷できます。

- 写真（iOS のアルバムに保存されている写真）
- 画像ファイル（JPEG、GIF、BMP、PNG、TIFF）
- PDF ファイル
- Web ページ

メモ

- Web ページは、Safari などのブラウザから Canon Mobile Printing を直接起動して印刷できません。Canon Mobile Printing の Web メニューから Web ページを表示して、印刷してください。
- オフィス文書についてはレイアウトが崩れて出力されるため、動作保証外となります。文書ファイルを印刷したい場合は、ファイルを PDF に変換してから印刷してください。特殊なフォントを使用しているときは、PDF に変換する際に、フォント埋め込み設定を有効にしてください。
- メール本文の印刷には対応していません。代替手段については「メール本文の印刷方法」を参照してください。



用紙トレイの選択について



[自動]（プリンターの設定に従う）、[手差し] のどちらかを選択できます。





iPhone と iPad で使用する時の機能差について



初代 iPad はカメラ非搭載のため、Canon Mobile Printing のカメラ機能を使用できません。

iPhone と iPad2 以降では、使用できる機能に差はありませんが、ユーザーインターフェース、印刷結果が若干異なります。



プレビュー / 印刷できるファイルサイズについて



およそ 10MB までのファイルを、プレビュー、印刷できます。

ファイルサイズが大きすぎると、メモリ不足によりエラーメッセージが表示されたり、アプリケーションが終了したりすることがあります。

メモ
データの内容によっては、10MB 未満のサイズのファイルでも印刷できないことがあります。



動作確認済ルーターについて



Canon Mobile Printing 対応 iPhone/iPad で接続可能なルーターをご利用できます。

■弊社で動作確認済の機器

- Apple AirMac Extreme MB053J/A
- NETGEAR WNR854TA RangeMax NEXT
- Cisco Aironet 1140 シリーズ (AIR-AP1141N-P-K9)
- Buffalo AOSS2 Air Station HighPower Giga (WZR-HP-AG300HA)

重要

上記は弊社で動作確認を済ませた機器の紹介であり、動作保証または推奨をするものではありません。
各社の仕様変更などにより対応できなくなる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

操作方法


Canon Mobile Printing から印刷する前に必要な設定.....	2-2
写真の印刷方法.....	2-6
Web ページの印刷方法.....	2-10
ファイルの印刷方法.....	2-14
ボックス保存する方法.....	2-17
印刷データのユーザー名を設定する方法.....	2-25



Canon Mobile Printing から印刷する前に必要な設定



- ネットワーク接続環境を確認します。
 - iPhone/iPad が無線 LAN アクセスポイントに接続されている
 - 上記アクセスポイントとお使いのプリンターが有線 LAN または無線 LAN 接続されている



- iPhone/iPad の [設定] - [Wi-Fi] が有効になっていることを確認します。



- AppStore から Canon Mobile Printing をダウンロード、インストールします。
- Canon Mobile Printing を起動して、下記の「プリンターの検出 / 選択」を行います。

プリンターの検出 / 選択


1. iPhone/iPad のホーム画面で、[Canon M Print] をタップします。



2. [プリンターの検出] 画面を表示して、プリンターを検出します。

iPhone の場合：

[Web] → [プレビューへ] をタップします。



[プレビュー] 画面で、[プリンター] をタップします。



iPad の場合：

画面左下の [プリンターの検出] をタップします。



同じネットワーク上にあるプリンターが自動検出されて表示されます。

[通信できません] と表示された場合は、下記の「IP アドレス指定による手動探索」を行ってください。

3. 検出されたプリンターから、印刷に使うプリンターを選択します。

IP アドレス指定による手動探索


1. 「プリンターの検出」画面で、「手動探索」をタップします。



2. 「編集」をタップ→「アドレス追加」をタップ→印刷に使うプリンターの IP アドレスを入力します。

正しい IP アドレスを入力すると、手動探索アドレスとして登録されて、「手動探索」画面に戻ります。

3. 「戻る」をタップします。



4. 「プリンターの検出」画面で、手動探索したプリンターを選択します。

メモ
<ul style="list-style-type: none">• プリンターの検出 / 選択は、写真、Web ページ、ファイルの印刷時に行うこともできます。iPhone の場合は、「プレビュー」画面で「プリンター」をタップします。iPad の場合は、画面左下の「プリンターの検出」をタップします。• プリンター本体の IP アドレスを確認するには、「プリンター本体の IP アドレス確認方法」を参照してください。



写真の印刷方法



1. iPhone/iPad のホーム画面で、[Canon M Print] をタップします。



2. [写真アルバム] をタップします。



メモ

iOS 5.1 をお使いの場合に、位置情報を確認するメッセージが表示されることがあります。
Canon Mobile Printing は位置情報を利用しませんが、写真アルバム機能を使用して印刷するときは、
メッセージで [OK] をタップしてください。


3. アルバムを選択→印刷する写真を選択します。



一度に 20 枚までの写真を選択できます。

4. 印刷に使うプリンターを確認 / 選択します。

iPhone の場合：

画面右上の「 1」をタップします。(数字は選択している写真数です。)


「プレビュー」画面の「プリンター」に、プリンター名が表示されていることを確認します。



表示されていない場合は、「プリンター」をタップ→自動検出されたプリンターから印刷に使うプリンターを選択→「戻る」をタップします。

iPad の場合：

画面左下に、プリンター名が表示されていることを確認します。



表示されていない場合は、[プリンターの検出] をタップ→自動検出されたプリンターから印刷に使うプリンターを選択→[戻る] をタップします。

5. 詳細な印刷設定を行う場合は、[プリント設定] をタップ→必要な項目を設定→[戻る] をタップします。



6. [プレビュー] 画面で、[プリント] をタップします。



メモ

本アプリケーションからカメラを起動して、撮影したての写真を印刷することもできます。以下の方法でカメラを起動できます。

iPhone の場合：

Canon Mobile Printing のトップ画面で、[カメラで撮影] をタップします。



iPad の場合：

[写真アルバム] 画面で、画面右下の [カメラ] をタップします。

撮影した写真は、カメラロールに保存され、印刷する写真として選択された状態になります。



Web ページの印刷方法




1. iPhone/iPad のホーム画面で、[Canon M Print] をタップします。



2. [Web] をタップします。



3. URL を入力するか、キーワード検索をして、印刷する Web ページを表示します。



よく見るページは、Bookmark 登録しておくと便利です。

4. [プレビューへ] / [プレビュー] をタップ→プレビューを確認します。



iPhone の場合は、サムネイルをタップすると拡大プレビューが表示されます。

5. 印刷に使うプリンターを確認 / 選択します。

iPhone の場合：

「プレビュー」画面の「プリンター」に、プリンター名が表示されていることを確認します。



表示されていない場合は、「プリンター」をタップ→自動検出されたプリンターから印刷に使うプリンターを選択→「戻る」をタップします。

iPad の場合：

画面左下に、プリンター名が表示されていることを確認します。



表示されていない場合は、「プリンターの検出」をタップ→自動検出されたプリンターから印刷に使うプリンターを選択→「戻る」をタップします。

6. 詳細な印刷設定を行う場合は、[プリント設定] をタップ→必要な項目を設定→[戻る] をタップします。



7. [プレビュー] 画面で、[プリント] をタップします。




メモ

Safariから、Canon Mobile Printingを直接起動して印刷することはできません。SafariでURLをコピーしたあと、本アプリケーションの「Web」画面でURLをペーストしてWebページを表示し、印刷してください。



ファイルの印刷方法



1. 対応アプリケーションで、印刷するファイルを開きます。
2. 画面右上の [] / [次の方法で開く ...] をタップ→ [Canon M Print] をタップします。



Canon Mobile Printing が起動して、プレビューが表示されます。

3. プレビュー画像を確認します。

4. 印刷に使うプリンターを確認 / 選択します。

iPhone の場合：


「[プレビューへ]」をタップ→「[プレビュー]」画面の「[プリンター]」に、プリンター名が表示されていることを確認します。



表示されていない場合は、「[プリンター]」をタップ→自動検出されたプリンターから印刷に使うプリンターを選択→「[戻る]」をタップします。

iPad の場合：

画面左下に、プリンター名が表示されていることを確認します。



表示されていない場合は、「[プリンターの検出]」をタップ→自動検出されたプリンターから印刷に使うプリンターを選択→「[戻る]」をタップします。

5. 詳細な印刷設定を行う場合は、[プリント設定] をタップ→必要な項目を設定→[戻る] をタップします。



6. [プレビュー] 画面で、[プリント] をタップします。





ボックス保存する方法



ボックス機能に対応しているプリンターをお使いの場合、印刷データをプリンター本体のボックスに保存できます。保存したデータは、印刷設定の変更、複数データの結合ができます。

1. 「プレビュー」画面で、印刷に使うプリンターを確認/選択します。

iPhone の場合：


「プレビュー」画面の「プリンター」に、プリンター名が表示されていることを確認します。



表示されていない場合は、「プリンター」をタップ→自動検出されたプリンターから印刷に使うプリンターを選択→「戻る」をタップします。


iPad の場合：

画面左下に、プリンター名が表示されていることを確認します。



表示されていない場合は、[プリンターの検出] をタップ→自動検出されたプリンターから印刷に使うプリンターを選択→[戻る] をタップします。


2. [プリント設定] をタップ→[ジョブの処理方法] をタップします。



3. [保存] を選択→ [>] をタップします。



4. [保存] 画面で、保存先のユーザーボックス番号を選択→ [戻る] をタップします。



5. [ジョブの処理方法] 画面で、[戻る] をタップします。



6. [プリント設定] 画面で、[戻る] をタップします。



7. [プレビュー] 画面で、[保存] をタップします。



ボックス内のファイルをプリントする

以下の機種での操作を例にして、説明します。

- » imageRUNNER ADVANCE C5255/C5250/C5240/C5235 の場合
- » Satera LBP9650Ci/LBP9510C の場合

メモ

お使いの機種によっては、画面や操作方法が異なる場合があります。詳細は、プリンター本体付属のマニュアルを参照してください。


imageRUNNER ADVANCE C5255/C5250/C5240/C5235 の場合

1. [保存ファイルの利用] → [ボックス] を押します。



メインメニューに目的のファンクションが表示されていないときは、[すべて表示] を押します。

2. 目的のボックスを選択します。



選択するボックスが表示されていないときには、▼▲を押して表示させます。

ボックス番号やボックスの暗証番号を入力する場合は、①～⑨（テンキー）で入力して、[OK] を押します。

メモ

テンキーでボックス番号を間違えて押したときは、[キャンセル] を押して正しいボックス番号を押します。

3. プリントする順番にファイルを選択→「プリントする」を押します。



7 件以上のファイルが保存されているときには、を押して表示させます。

「全選択 (100 ファイルまで)」を押すと、ボックス内のファイルを先頭から 100 ファイル目まですべて選択できます。(ファイルを選択しているときは、「選択解除」に変わります。)

4. 「プリント設定変更」を押します。



プリント部数を変更するには①～⑨ (テンキー) で必要なプリント部数を入力します。

メモ

複数のファイルを選択したときには、「部数変更」を押して必要なプリント部数を入力できます。


プリントの設定を変更しない場合は手順 6 へ進みます。

5. プリント設定画面でプリントモードを設定します。




「デフォルト設定に戻す」を押すと、保存時の設定に戻ります。

6. [プリント開始] を押します。



プリント中のジョブ、先に予約されているジョブがあるときには、プリント待機状態になります。
プリントが開始されると、次の画面が表示されます。



メモ

プリントを中止するには、[中止] を押します。⏏ (ストップ) では中止できません。

Satera LBP9650Ci/LBP9510C の場合


メモ

保存ジョブの表示・操作は、SD カードが装着されていて、[SD カード] の項目が [使う] に設定されている場合にのみ実行できます。


1. プリンターがオンライン状態になっていることを確認します。
オンライン状態になっていない場合、[●] (オンライン) を押します。
2. [▲] (ジョブ) を押します。
3. [▲] [▼] で「保存ジョブプリント」を選択して、[OK] を押します。




4. [▲] [▼] でジョブが保存されているボックス番号を選択して、[OK] を押します。



5. 「暗証番号」と表示された場合は、暗証番号を入力し、[OK] を押します。
[▲] [▼] で数字を増減し、[◀] [▶] でカーソルを移動させて入力します。



6. [▲] [▼] で目的のファイル名を選択して、[OK] を押します。



指定したファイルが印刷されます。



印刷データのユーザー名を設定する方法



印刷データにユーザー名の情報を付加して印刷できます。

1. 「プレビュー」画面で、印刷に使うプリンターを確認 / 選択します。

iPhone の場合：


「プレビュー」画面の「プリンター」に、プリンター名が表示されていることを確認します。



表示されていない場合は、「プリンター」をタップ→自動検出されたプリンターから印刷に使うプリンターを選択→「戻る」をタップします。


iPad の場合：

画面左下に、プリンター名が表示されていることを確認します。




表示されていない場合は、[プリンターの検出] をタップ→自動検出されたプリンターから印刷に使うプリンターを選択→[戻る] をタップします。

2. [プリント設定] をタップ→[ジョブの処理方法] をタップします。



3. [ユーザー名] をタップします。



4. ユーザー名を入力→ [戻る] をタップします。
5. [ジョブの処理方法] 画面で、[戻る] をタップします。



6. [プリント設定] 画面で、[戻る] をタップします。



7. [プリント] をタップします。

トラブルシューティング

プリンターが検出されないとき	3-2
位置情報確認メッセージが表示される	3-6
ファイルが正常にプレビュー、印刷できない	3-7
設定どおりに印刷されない	3-8
印刷中に電話が着信した	3-9
プリンター本体の IP アドレス確認方法.....	3-10
印刷の向き、ページ区切り位置が変わって印刷される	3-13
印刷ジョブを送信してもプリンターが応答しない.....	3-14
プリンターの探索に時間がかかる	3-15
メール本文の印刷方法.....	3-16
PDF を印刷しようすると「プレビューできません。」と表示される.....	3-17
[写真アルバム] から白黒画像を印刷すると、デバイス側でカラーデータとして カウントされる	3-18
白黒データを印刷すると、デバイス側でカラーデータとしてカウントされる	3-19
アプリの [Web] から PDF ファイルを開くと、ページ区切り位置が変わって印刷される	3-20
FireWall の設定を変更したいので、アプリで使用しているポート番号を知りたい.....	3-21



プリンターが検出されないとき



以下の点を確認してください。

- お使いのプリンターが Canon Mobile Printing に対応しているか（→対応プリンター / 複合機について）
- プリンター本体のネットワーク設定
 - <SNMPv1 を使用> が [ON] に設定されているか
 - <LPD 印刷の設定> が [ON] に設定されているか
 - ゲートウェイアドレスが正しく設定されているか
 - サブネットマスクが正しく設定されているか

以下の機種での操作を例にして、説明します。

» imageRUNNER ADVANCE C5255/C5250/C5240/C5235 の場合

» Satera MF4890dw の場合

» Satera LBP9650Ci/LBP9510C の場合

メモ

お使いの機種によっては、画面や操作方法が異なる場合があります。詳細は、プリンター本体付属のマニュアルを参照してください。


imageRUNNER ADVANCE C5255/C5250/C5240/C5235 の場合

ユーザーデータリストを印刷することによって、ネットワークの設定内容を確認できます。


[環境設定]（設定／登録）→ [ネットワーク] → [レポート出力] を押します。[ユーザーデータリストをプリントしますか?] → [はい] を押すことによって、ユーザーデータリスト（ネットワーク）を印刷できます。

Satera MF4890dw の場合


1. (レポート) を押します。
2. で<リストプリント>を選択して、 を押します。




3. で<ユーザーデータリスト>を選択して、 を押します。



4. 用紙がセットされていることを確認して、 を押します。
画面に表示されている用紙をセットしてください。








5. で<はい>を選択して、 を押します。
プリントが開始されます。





6. 印刷されたユーザーデータリストでネットワーク設定を確認します。

Satera LBP9650Ci/LBP9510C の場合

1. 手差しトレイまたは給紙カセットに、A4 サイズの用紙をセットします。
2. プリンターがオンライン状態（オンラインランプが点灯）になっていることを確認します。
オンラインランプが点灯していない場合、（オンライン）を押します。
3. （ユーティリティ）を押します。
4.   で<ネットワークステータスプリント>を選択→[OK] を押します。



5.  で<はい>を選択→[OK] を押します。



6. 印刷されたステータスプリントで、ネットワーク設定を確認します。

- iPhone/iPad の Wi-Fi 設定が有効になっているか



- iPhone/iPad の Bluetooth がオフに設定されているか




- iPhone/iPad が接続している無線 LAN ネットワークと、プリンターが接続しているネットワークが合致しているか同じネットワーク上にないプリンターの場合は、「IP アドレス指定による手動探索」を行ってください。



位置情報確認メッセージが表示される



iOS 5.1 をお使いの場合に、位置情報を確認するメッセージが表示されることがあります。
Canon Mobile Printing は位置情報を利用しませんが、写真アルバム機能を使用して印刷するときは、メッセージで [OK] をタップしてください。





ファイルが正常にプレビュー、印刷できない



PDF ファイル以外の文書ファイルを、他のアプリケーションから Canon Mobile Printing を呼び出して印刷すると、正しいレイアウトでプレビュー、印刷できません。

その場合は、ファイルを PDF に変換してから印刷してください。特殊なフォントを使用しているときは、PDF に変換する際に、フォント埋め込み設定を有効にしてください。



設定どおりに印刷されない



本アプリケーションの「プリント設定」で、お使いのプリンターが対応していない機能を設定した場合、設定が反映されません。

「ジョブの処理方法」 - 「保存」

ボックス保存に対応していないプリンターでは、通常の印刷が行われます。

「出力用紙サイズ」

プリンターで対応していない用紙サイズを指定すると、他のサイズの用紙に印刷されるか、プリンターのパネルで用紙確認のメッセージが表示されます。

「カラー」 - 「カラー」

カラー印刷に対応していないプリンターでは設定が反映されず、白黒印刷されます。

「両面」 - 「オン」

両面印刷に対応していないプリンターでは設定が反映されず、片面印刷されます。

「ホチキス」 - 「オン」

ホチキスに対応していないプリンターでは設定が反映されず、ホチキス止めなしで印刷されます。

メモ

一部の機種では、対応していない機能が表示されない場合があります。



印刷中に電話が着信した



印刷中に通話をして問題ありません。

iOS はマルチタスク対応しているので、有効時間内（iOS 5.1 では約 10 分）は本アプリケーションが表示されていない状態でも、印刷処理が継続されます。

有効時間を過ぎた場合も、プリンター側のタイムアウト時間以内に本アプリケーションを表示すると、印刷を再開できます。



プリンター本体の IP アドレス確認方法




以下の機種での操作を例にして、説明します。



- » imageRUNNER ADVANCE C5255/C5250/C5240/C5235 の場合
- » Satera MF4890dw の場合
- » Satera LBP9650Ci/LBP9510C の場合

メモ

お使いの機種によっては、画面や操作方法が異なる場合があります。詳細は、プリンター本体付属のマニュアルを参照してください。




imageRUNNER ADVANCE C5255/C5250/C5240/C5235 の場合


1. （設定／登録）を押します。
2. [環境設定] → [ネットワーク] を押します。
3. [TCP/IP 設定] → [IPv4 設定] または [IPv6 設定] を押します。




4. IP アドレスを確認したあと、[閉じる] を押します。

Satera MF4890dw の場合


1. [] (状況確認 / 中止) を押します。
2. [] [] で <ネットワーク情報> を選択 → [OK] を押します。




3. [] [] で <IPv4> を選択 → [OK] を押します。







4. [] [] で <IP アドレス> を選択 → [OK] を押します。




5. IP アドレスを確認します。




Satera LBP9650Ci/LBP9510C の場合

1. 手差しトレイまたは給紙カセットに、A4 サイズの用紙をセットします。
2. プリンターがオンライン状態（オンラインランプが点灯）になっていることを確認します。
オンラインランプが点灯していない場合、[] (オンライン) を押します。
3. [] (ユーティリティ) を押します。
4. []、[] で <ネットワークステータスプリント> を選択 → [OK] を押します。



5. [▼] で<はい>を選択→ [OK] を押します。



6. 印刷されたステータスプリントで、IP アドレスを確認します。



印刷の向き、ページ区切り位置が変わって印刷される



横向きに設定された文書ファイルを印刷すると、縦向きの用紙に、データが横向きの状態で印刷されます。また、文書ファイルで設定したページ区切り位置が、変わって印刷されることがあります。この現象は OS の仕様に起因するもので、現行のバージョンでは回避できません。



印刷ジョブを送信してもプリンターが応答しない



以下の点を確認してください。

- プリンターの電源が入っているか
- プリンターの LPD（LPR）印刷の設定が [ON] になっているか
- プリンターが「オンライン」になっているか

メモ

お使いの機種によって確認方法が異なります。詳細は、プリンター本体付属のマニュアルを参照してください。



プリンターの探索に時間がかかる



通常、プリンターの探索処理は 20 秒程度で終了します。

iOS の [設定] - [Wi-Fi] - アクセスポイント名 - [DNS] に、存在しないまたは正常に稼動していない DNS の IP アドレスが入力されていると、ホスト名の取得処理中にタイムアウトが発生してしまうため、プリンターの探索処理に時間がかかる場合があります。



メール本文の印刷方法



メール本文の印刷には対応していません。

以下の方法で、印刷を行ってください。

メール画面のスクリーンショットを保存して印刷する：

iPhone/iPad のスリープボタン押しながらホームボタンを押すと、スクリーンショットがカメラロールに保存されます。本アプリケーションの写真アルバム機能で、保存したスクリーンショットを印刷します。(→「写真の印刷方法」)



PDF を印刷しようとするとき「プレビューできません。」と表示される



256bit 暗号、デジタル証明書による暗号など、iOS がサポートしない暗号レベルが使用されていると、Canon Mobile Printing で PDF を印刷することができません。

その場合はプレビュー画面で「プレビューできません。」と表示されます。Canon Mobile Printing で印刷するには、コンピュータで PDF の暗号レベルを変更してください。




[写真アルバム] から白黒画像を印刷すると、デバイス側でカラーデータとしてカウントされる



コンピュータ上の iTunes を経由して [写真アルバム] に画像を取り込むと、iTunes 上で色調整され、元が白黒データでもカラーデータに変換される場合があります。

白黒データとしてカウントされるようにするには、以下のいずれかの方法で印刷を行ってください。

[写真アルバム] を経由せずに印刷する：

iOS 上で画像を開き、[] – [Canon M Print] でアプリを呼び出して印刷（→「ファイルの印刷方法」）

[プリント設定] を変更する：

プリント実行時のプレビュー画面で [プリント設定] をタップして [カラー] – [白黒] を選択



白黒データを印刷すると、デバイス側でカラーデータとしてカウントされる



お使いの機種によっては、Canon Mobile Printing から白黒データを印刷したときに、デバイス側でカラーデータとしてカウントされてしまう場合があります。


その場合、白黒データとしてカウントされるように印刷するには、プリント実行時のプレビュー画面で[プリント設定]をタップして[カラー]－[白黒]を選択します。



アプリの [Web] から PDF ファイルを開くと、ページ区切り位置が変わって印刷される



Canon Mobile Printing の [Web] から PDF ファイルを開いて印刷すると、ページ区切り位置が変わって印刷されてしまいます。

これを回避するには、iOS で Safari 等から PDF を開き [] – [Canon M Print] でアプリを呼び出して印刷してください (→「ファイルの印刷方法」)



FireWall の設定を変更したいので、アプリで使用しているポート番号を知りたい



Canon Mobilr Printing では、下記のポート番号を使用しています。

515	TCP 印刷ジョブ用
161	UDP 探索用
47545	UDP 機器情報取得用
9013	TCP MF シリーズの機器情報取得用

Canon